

Vor der Pflege sicherstellen, dass der Stecker des Geräts gezogen ist. Die Bügeleisensole, den Boiler und die Bügeleisenablage (mindestens 2 Stunden nach dem Bügeln) abkühlen lassen.
Zur Reinigung der Bügeleisensole bzw. der Basisstation keine Pflege- oder Entkalkungsprodukte verwenden. Das Bügeleisen oder die Basisstation niemals unter einen laufenden Wasserhahn halten.

Die Basisstation reinigen:

- Die Plastikteile von Zeit zu Zeit mit einem weichen, leicht feuchten Tuch abwischen.

Den Boiler spülen (nach ca. zehn Anwendungen):

- Bitte beachten: Damit der Boiler lange effektiv arbeitet und Kalkablagerungen vermieden werden, den Dampferzeuger nach 10 Einsätzen spülen.
 - Stellen Sie sicher, dass der Generator abgekühlt und länger als 2 Stunden ausgesteckt ist.
 - Den Verschluss des Boilers langsam lösen. Wenn der Boiler des Generators über einen Anti-Kalk-Stab verfügt, diesen entfernen und unter dem Wasserhahn abspülen. Danach wieder einsetzen.
 - Den Boiler mit Leitungswasser 3/4 füllen.
 - Die Basisstation ein paar Sekunden leicht schütteln und anschließend über dem Waschbecken entleeren.
 - Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie diesen Vorgang wiederholen.
- Bei hartem Wasser diesen Vorgang mehrmals durchführen. Wichtig: Keine Entkalker zum Reinigen des Boilers verwenden, da er dadurch beschädigt werden könnte.