

Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelssystem oder Dampfgarer verwenden?

Durch die Verwendung des richtigen Wassers wird die Lebensdauer Ihres Philips Dampfbügelsystems oder Dampfbügeleisens verlängert. Hier erfahren Sie einige Tipps und Tricks.

Zu verwendende Wasserart

Das Philips Dampfbügeleisen oder Dampfbügelssystem wurde für die Verwendung mit Leitungswasser entwickelt. Wenn Sie jedoch in einer Region mit hartem Wasser leben, kann es schnell zu Kalkablagerungen kommen.

Daher wird zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Bügeleisens oder Dampfbügelsystems empfohlen, destilliertes oder demineralisiertes Wasser zu verwenden (50 % destilliertes Wasser gemischt mit Leitungswasser könnte ebenfalls verwendet werden).

Verwenden Sie kein parfümiertes Wasser, Wasser aus dem Wäschetrockner, Essig, Stärke, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze, chemisch entkalktes Wasser oder andere Chemikalien, da dies zum Austreten von Wasser, braunen Flecken oder Schäden am Gerät führen kann.

Zum Parfümieren Ihrer Kleidung empfehlen wir, eine der folgenden Optionen auszuwählen:

- Parfümierten Weichspüler verwenden
- Ätherische Öle (Aromen) bei der Wäsche verwenden
- Nach dem Bügeln mit parfümiertem Wasser besprühen.

Wann den Wasserbehälter des Philips Dampfbügeleisens leeren?

Wenn Sie wissen möchten, wie oft der Wasserbehälter Ihres Philips Dampfbügeleisens geleert werden sollte, erhalten Sie hier weitere Informationen.

Entleeren des Wasserbehälters nach jedem Gebrauch

Wenn sich dauerhaft Wasser im Behälter befindet, könnte dies zur Bildung von Algen führen. Um dies zu verhindern, empfehlen wir das Entleeren des Behälters nach jedem Gebrauch.

Wie passt die Philips Dampfbügelstation auf ein Bügelbrett?

Ihre Philips Dampfbügelstation sollte auf einem geeigneten Bügelbrett stehen.

Wenn Sie Ihre Dampfbügelstation auf Ihr normales Bügelbrett stellen, stellen Sie unter Umständen fest, dass dieses nicht dafür geeignet ist, da es nicht über das entsprechende Seitenteil für die Basis Ihrer Dampfbügelstation verfügt.

In diesem Fall haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Wechseln Sie zu einem Bügelbrett, das sich für die Dampfbügelstation eignet.
- Stellen Sie die Basis Ihrer Dampfbügelstation an der Seite des Bügelbretts ab, nicht auf dem Seitenteil.
- Stellen Sie die Basis Ihrer Dampfbügelstation auf den Boden oder auf einen Tisch.

Kann man den Wasserbehälter der Philips Dampfbügelstation im Gebrauch auffüllen?

Ob Sie den Wasserbehälter Ihrer Philips Dampfbügelstation während des Gebrauchs nachfüllen können, hängt von der Serie ab. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren.

Auffüllen des Wasserbehälters während des Gebrauchs

Mit Ausnahme der folgenden Serien können Sie den Wasserbehälter Ihrer Philips Dampfbügelstation während des Bügelns nachfüllen:

- GC6300
- GC6400
- GC6500

Wie verhindere ich Algen im Wasserbehälter?

Es ist sehr leicht, grünen Ablagerungen oder Algen im Wasserbehälter Ihrer Dampfbügelstation vorzubeugen. Lesen Sie hier, was Sie tun sollten.

Leeren Sie den Wasserbehälter regelmäßig.

Regelmäßiges Leeren des Wasserbehälters der Dampfbügelstation verhindert die Bildung von Algen oder Rückständen.

Algen können sich bilden, wenn das Wasser im Wasserbehälter des Bügeleisens länger nicht gewechselt wird. Durch Leeren des Wasserbehälters nach jeder Verwendung können sich keine Algen bilden, und Ihr Wasserbehälter bleibt sauber.

Reinigen Sie den Wasserbehälter Ihrer Dampfbügelstation.

Wenn sich grüne Algen im Wasserbehälter Ihrer Philips Dampfbügelstation gebildet haben, gehen Sie wie folgt vor:

1) Füllen Sie den Wasserbehälter halb mit heißem Wasser, und schütteln Sie ihn vorsichtig.

2) Entleeren Sie ihn, und spülen Sie ihn gut mit frischem Wasser aus (keine Reinigungsmittel verwenden).

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Algen zurückbleiben: Es hat keinen Einfluss auf die Qualität des durch das Bügeleisen erzeugten Dampfes.

Beachten Sie, dass das Entleeren des Wasserbehälters nach jedem Gebrauch eine weitere Algenbildung verhindert.

Wie vermeide ich glänzende Stellen beim Bügeln?

Auf Stoffen können glänzende Stellen entstehen, wenn sie mit hohen Temperaturen gebügelt werden, besonders dann, wenn die Oberfläche des Kleidungsstücks, das gebügelt wird, uneben ist (z. B. aufgrund einer Tasche oder einer Falte auf der Unterseite des Kleidungsstücks).

Der Glanz bzw. der Abdruck ist nicht dauerhaft und verschwindet beim Waschen des Kleidungsstückes.

Bügeln Sie, wenn möglich, nicht über Nähte oder Falten. Legen Sie ein Baumwolltuch auf den Bügelbereich, um Abdrücke zu vermeiden.

Entkalken des Philips Dampfbügeleisens/Dampfbügelsystems

Das Entkalken des Philips Dampfbügeleisens, der Dampfbügelstation oder der Dampfbürste hält das jeweilige Gerät im optimalen Zustand.

Der Entkalkungsvorgang hängt vom Produkt und der Serie ab. [Hier finden Sie alle Informationen zum Entkalken Ihres Philips Dampfbügeleisens oder Ihrer Dampfbürste](#)

Verwenden des Calc-Clean-Behälters des Bügeleisens

Der Calc-Clean-Behälter der Philips Dampfbügelstation ermöglicht das Entkalken des Bügeleisens auf jeder beliebigen flachen Oberfläche, sodass Sie nicht zu einem Waschbecken gehen müssen. Weiter unten erfahren Sie, wie Sie dies tun können.

Anleitungen zur Verwendung des Calc-Clean-Behälters

1. Füllen Sie den Wassertank zur Hälfte.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen während des Calc-Clean-Vorgangs mit der Stromversorgung verbunden und eingeschaltet ist.
3. Stellen Sie den intelligenten Calc-Clean-Behälter auf das Bügelbrett oder eine andere flache Oberfläche.
4. Stellen Sie das Bügeleisen auf den intelligenten Calc-Clean-Behälter.
5. Halten Sie die Calc-Clean-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, bis Sie kurze Signaltöne hören und der Calc-Clean-Vorgang startet.
6. Während des CALC-CLEAN-Vorgangs hören Sie kurze Signaltöne und ein Pumpgeräusch. Warten Sie etwa 2 Minuten, bis das Bügeleisen den Vorgang abgeschlossen hat.
7. Wenn der Calc-Clean-Vorgang abgeschlossen ist, gibt das Bügeleisen einen langen Signalton von sich und schaltet sich anschließend selbst aus.
8. Wischen Sie das Bügeleisen mit einem Tuch ab, und stellen Sie es wieder auf den Aufheizsockel.
9. Da der intelligente CALC-CLEAN-Behälter während des CALC-CLEAN-Vorgangs heiß wird, warten Sie ca. fünf Minuten, bevor Sie ihn berühren.
10. Tragen Sie den intelligenten Calc-Clean-Behälter zum Waschbecken, leeren Sie ihn aus, und räumen Sie ihn für eine spätere Verwendung auf.

11. Falls notwendig, können die Schritte 1 bis 10 wiederholt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie den CALC-CLEAN-Behälter entleeren, bevor Sie den CALC-CLEAN-Vorgang starten.

Wichtige Informationen zum Calc-Clean-Vorgang

Lassen Sie das Philips Bügeleisen während des Entkalkens nicht unbeaufsichtigt, unterbrechen Sie diesen Vorgang NICHT und bewegen Sie das Bügeleisen NICHT (es tritt heißer Dampf und Wasser aus).

Wenn sauberes Wasser während des Calc-Clean-Vorgangs aus der Bügelsohle austritt, bedeutet dies, dass sich kein Kalk im Bügeleisen angesammelt hat. Das ist normal.

Kann ich die Entkalkung ohne den intelligenten Entkalkungsbehälter durchführen?

Führen Sie die Entkalkung immer mithilfe des Calc-Clean-Behälters durch. Der intelligente Calc-Clean-Behälter wurde speziell für die Verwendung mit Ihrer Philips Dampfbügelstation entworfen. Er ermöglicht eine berührungsfreie Bedienung, um die Sicherheit während des Calc-Clean-Vorgangs zu gewährleisten, bei dem heißes Wasser und Dampf aus der Bügelsohle austreten.

Wenn Sie den Behälter verloren haben, kontaktieren Sie uns bitte.